富士重工業株式会社

I 盗難防止装置

通称名	車両型式	エンジン型式	適用時期	出 典 資 料
レガシィ	BL5 BP5	EJ20	2003. 4 ~	新型車解説書 W 2320 JJ 整備解説書 G 2320 JJ 6 電気配線図集 G 2320 JJ 7 取扱説明書 A 2320 A 機構解説書 W 9900 JJ

1 概 要(図 I - 1)

盗難防止装置は、自動車盗難が頻発した西ドイツで1995年から(EC内では1997年から)、出荷される新車すべてに装備することが義務付けられたのが始まりで、その後、盗難件数が顕著に減少している。(EUで販売される日本車にも盗難防止装置が装備されている。)

日本では、盗難防止装置が義務化されていないため、新車に占める装着率は10%以下と少ない。しかし、1997年から盗難防止装置を装着した、ある国産高級車の盗難件数が激減する効果が認められ、今後国内でも装着率が上がると見られている。

自動車保険も、2002年から盗難防止装置装着車(メーカ標準装備又はメーカ・オプション装備)は保険料が割り引かれるサービスが実施されている。


レガシィの盗難防止装置(セキュリティ・システム)は、①盗難警報装置と②イモビライザ・システム※(盗難防止用エンジン始動ロック装置)があり、①は全車に、②は2.0以ターボ車(除くカスタマイズ・エディション)及び3.0以車に装備している。

1) 盗難警報装置

盗難警報システムは、キーレス・エントリ以外でドア、トランクが開けられたとき、ホーン音と非常点滅灯で警報を発し周囲に異常を知らせ、車室内への侵入を防止する。また、ディーラ・オプションの衝撃センサを付けた場合、車両が設定以上の衝撃を受けたときに、同様の警報を発する。


2) イモビライザ・システム

イモビライザは、キー・シリンダに差し込まれたキーの識別コードが正しければエンジンを始動できるが、 未登録のキーや識別コードのないキーなどでは始動できないようにしている。



〈盗難警報機能&イモビライザ機能付き〉

〈盗難警報機能付きイモビライザ機能なし〉



(1)セダン用リモコン・キー(トランク解除ボタン付き) (2)ワゴン用リモコン・キー (3)キー・ナンバ・プレート (4)セキュリティ ID プレート

図 I-1 盗難防止装置の構成

※1 Immobilize(動かなくする) ※2 ボデー統合ユニットは、ドア・ロック、シフト・ロックなどの制御のほかに、 通信速度が異なる複数のユニット間でデータを送受信する中継や判定を行う働きをする。

2 構造・機能

1) 盗難警報装置

(1) 作動

システムが作動可能な監視状態のとき、ドア、リヤ・ゲート、トランク・リッドに設けられたスイッチを介して開閉を監視し、いずれかのスイッチがONになると、システムはそれを侵入と判定し警報を発する。スイッチは、従来から取り付けられているドア・スイッチなどを使用しON、OFF 信号を統合ユニットに発信する。

衝撃センサ(ディーラ・オプション)が装着されている場合は、設定以上の衝撃が車両に加えられたときにセンサからの信号で警報を発する。また、衝撃センサの電気配線が切断された場合も警報を発する。

(2) 盗難警報装置の設定

盗難警報装置の作動、非作動を以下の方法で任意に設定することができる。

富士重工

- ① 盗難警報装置を解除する。
- ②運転席に座り、すべてのドア(リヤ・ゲートも含む)を閉める。
- ③10秒以内にエンジン・スイッチを、OFF→ON 3回繰り返しONで止める。
- ①③の後,10秒以内に運転席ドアをいったん開けて閉める。現在の設定がオド・メータ/トリップ・メータに表示される。
- ⑤①の後、10秒以内にドア・ロック・スイッチを下記のように3回操作する。

非作動:ドア・ロック・スイッチをアンロック側(リヤ側)に3回操作する。

メータ表示 AL OF L

作動:ドア・ロック・スイッチをロック側(フロント側)に3回操作する。

メータ表示「AL ON I

新しい設定に切り替わるとブザーが鳴り、新しい設定がオド・メータ/トリップ・メータに表示される。 純正ナビゲーション・システム付き車の場合、マルチ・ディスプレイにより警報 ON に設定できる。また、 外部診断器により全車、警報 ON に設定することもできる。

警報装置の作動は、キー・シリンダからキーを抜き、すべてのドア、トランクを閉めキーの施錠ボタンを押し、約30秒間の待機時間(メータのイモビライザ警告灯が速く点滅)後、監視状態(2回連続の点滅)に入る。 盗難警報装置、キーレス・エントリ関連の作動・非作動や作動時間、バッテリ上がり防止などは、表 I - 1 のユーザ・カスタマイズ機能により、ユーザの好みで設定できる。純正ナビゲーション付き車はマルチ・ディスプレイ上で設定することができる。(※は外部診断器で設定。)

表 I-1 ユーザ・カスタマイズ機能

項目	機能の内容	設 定	初期設定
	警報の作動	作動あり/作動なし	作動なし
盗難警報装置	警報の監視開始時間の設定	0 秒/30秒	30秒
THE VIEW AND A	衝撃センサの作動 (ディーラ・オプション, 感度調整可能)	作動あり/作動なし	作動なし
	アンサ・バック・ブザーの作動	作動あり/作動なし	作動あり
	ハザード・アンサ・バックの作動	作動あり/作動なし	作動あり
キーレス・エントリ	自動施錠の作動 解錠してから設定時間以内にドアを開け ない場合、自動的に施錠する。	作動あり/作動なし	作動あり
	自動施錠の作動時間	20秒~60秒の間で10秒間隔で 設定可能	30秒
キー閉じ込み防止	キー閉じ込み防止の作動 キー・シリンダにキーが差し込まれてい る場合ドアを施錠しない。	作動あり/作動なし	作動あり
バッテリ上がり防止※	バッテリ上がり防止機能の作動 半ドアなどでルーム・ランプが点灯し続 けた場合,約30分後に消灯する。	作動あり/作動なし	作動なし
	ドア閉時の点灯時間	0,3,5,8秒で設定可能	5秒
ルーム・ランプ・オフディレイ	キーレス・アンロック後の点灯時間	0,10,20,30秒で設定可能	20秒

2) イモビライザ・システム

(1) システムの構成(図 I-2,3,4)

イモビライザ・システムは、キーに埋め込まれた電子チップの固有 ID コードと車両側ユニットの ID コードを電子的に照合し、ID コードが一致しない場合はエンジンを始動できない。

装置は、コンビネーション・メータ、ボデー統合ユニット、エンジン・コントロール・ユニット、イグニション・キー内蔵のトランスポンダ(電子チップ)、及びキー・シリンダに取り付けられたアンテナで構成されている。




図 I-2 イモビライザ・システムの構成




図 I-3 イモビライザ・システム・ブロック



図 I-4 構成部品の取り付け位置

(2) システムの作動

キーをキー・シリンダに差し込んだときに、キーのトランスポンダから発せられた車両IDコードをアンテナが受信する。IDコードはボデー統合ユニットに送られ、登録されたコードと比較する。同時にボデー統合ユニットは、エンジン・コントロール・ユニット、コンビネーション・メータともIDコード照合を行い、これらでIDコードが一致すれば、システムはエンジン始動を許可する。

ID コードが一致しない場合は、エンジン・コントロール・ユニットへスタータ・リレーのカット信号を送り、エンジン ECU はスタータの作動を停止する。また、このときメータのイモビライザ警告灯を点灯する。

(3) イモビライザ機能設定

イモビライザ機能は、キーをキー・シリンダから抜き取ったとき、及びイグニション・スイッチをACC又はOFF位置へ回してから60秒経過した時点で自動的に作動する。イモビライザ機能が作動すると、コンビネーション・メータのイモビライザ警告灯が0.2秒点灯、2.8秒消灯の周期で点滅を続ける。

3 点検・整備のポイント

1) イモビライザ付き車のセキュリティ ID 入力

・イモビライザの登録は、追加のキーを購入したとき、及びボデー統合ユニット、エンジン・コントロール・ ユニット、コンビネーション・メータを交換したときに必要になる。

登録操作には、セキュリティIDの入力が必要になる。

- ・登録操作は、スバル・ディーラの有資格者が外部診断器と専用プログラムを使って行い、セキュリティ上の 理由から、このプログラムの使用は厳しく管理されている。
- ・キーの複製を防ぐために、どのキー・セット(最大4本)も一つのボデー統合ユニットにしか登録できない。 このため、ボデー統合ユニットを新品と交換した場合、古いボデー統合ユニットで使用していたキー・セットは新しいボデー統合ユニットでは使用することができない。したがって、ボデー統合ユニットと同時に キー・セットも交換する必要がある。

富士重工

2) イモビライザ・システムの故障

- ・イモビライザ・システムの故障、未登録キーの使用、又は未登録のコンビネーション・メータ、エンジン ECU が取り付けられた場合は、キーをキー・シリンダに差し込んだとき、又はイグニション・スイッチを ON 位置にしたときにイモビライザ警告灯が点灯する。
- ・イモビライザ・システムは、盗難防止性能を高めるために、簡単な配線のつなぎ替えや部品の取り外しでは イモビライザが解除されないようになっている。このため、関連する部品の交換、修理には注意が必要にな る。

(1) 交換時に必要な作業

交換部品	トランスポンダ(キー)	ボデー統合ユニット	エンジンECU	コンビネーション・ メータ	アンテナ
作業内容	登録作業	登録作業 ただし、新品トランスポン ダも必要	登録作業	登録作業	作業不要

アンテナ以外はいずれも登録作業が必要

(2) 他の車両から転用が可能なもの

交換部品	トランスポンダ(キー)	ボデー統合ユニット	エンジン ECU	コンビネーション・ メータ	アンテナ
交換の可否	√ ,a∫	不可ではないが, 現実には 不可 新品トランスポンダも必要	ただし、登録作業が	可 ただし,登録作業が 必要	<u> </u>

(3) 同時に新品に交換すると、通常の登録作業ができないもの

(セキュリティ ID が受け付けられない)

交換部品	トランスポンダ(キー)	ボデー統合ユニット	エンジンECU	コンビネーション・ メータ	アンテナ
交換前加		コンビネーション・メータ と同時に交換		ボデー統合ユニット と同時に交換	न्



3) 故障診断

盗難警報装置、ドア・ロック・システム、キーレス・エントリ・システムの故障発生時は、サービス・マニュアル記載の診断手順に従って点検する。

〈イモビライザ・システム〉

システムに異常が発生すると、エンジン・コントロール・ユニット及びボデー統合ユニットにダイアグノーシス・コード(DTC)が記憶されるので、外部診断器で読み取り該当部をサービス・マニュアル記載の診断手順に従って点検する。

表I-2 エンジン・コントロール・ユニット(エンジン ECU) の DTC

DTC	Ŋ П	診 断 の 内 容
P 0513	キー不一致又は未登録	ボデー統合ユニットで登録していないキーの使用
P 1570	アンテナ系	アンテナ系不良
P 1571	識別コード不一致	ボデー統合ユニットとエンジン ECU 間のリファレンス・コードの不適合
P 1572	エンジン ECU - イモビライザ通信 (アンテナ回路以外)	ボデー統合ユニットとエンジン ECU 間の通信不良
P 1574	キー- イモビライザ通信	キー(トランスポンダ) ID コードを確認するボデー統合ユニットの不具合
P 1576	エンジンECUのEP ROM	エンジンECUの不具合
P1577	イモビライザ・ユニット EP ROM	ボデー統合ユニットの不具合
P 1578	メータ異常	ボデー統合ユニットとコンビネーション・メータ間のリファレンス・コード の不適合

表 I - 3 ボデー統合ユニットの DTC

DTC	項目	診 断 の 内 容
B 0401	M照合NG	ボデー統合ユニットとコンビネーション・メータ間のリファレンス・コード の不適合
B 0402	イモビライザ・キー照合 NG	・ボデー統合ユニットで登録していないキーの使用 ・アンテナ不良 ・リモコン・エンジン・スタータ(オプション部品)とのリファレンス・コー ドの不適合
B 0403	エンジン・リクエスト NG	ボデー統合ユニットとエンジンECU間の通信不良



Ⅲ 車内 LAN システム (CAN 通信)

通称名	車両型式	エンジン型式	適用時期	出 典 資 料
レガシィ	BL5 BP5	EJ20	2003. 4 ~	新型車解説書 W 2320 JJ 整備解説書 G 2320 JJ 6 電気配線図集 G 2320 JJ 7 取扱説明書 A 2320 A 機構解説書 W 9900 JJ


1 概 要

車内LAN※1は、従来、個別のシステムとして作動していた複数のコンピュータを、通信線で接続しセンサ信号やデータの共有を行い、車両全体を統一して制御するシステムである。通信速度の異なる複数のユニット間でデータを共有化するために、ボデー統合ユニットを設けて中継制御している。LANシステムのデータ送受信にはCAN※2通信方式を採用し、データの高速通信を行うと共に、システムの高い信頼性を確保している。

また、LANシステムによって装備や機能の充実を図りながら、電気ハーネスの削減が可能となり車両重量の軽減にも寄与している。

1) LANシステムの構成(図Ⅱ-1)

CAN 通信は使用環境により、高速 CAN (通信速度500 kbps ※ 3), 低速 CAN (通信速度125 kbps) の 2 種類を使い、他にIEバス、専用通信線、外部診断器用通信線などの組み合わせによりシステムを構成している。



図Ⅱ-1 車内LANシステムの構成

* 1 LAN: Local Area Network * 2 CAN: Controller Area Network

※3 bps: bit/ $\emptyset \rightarrow 0$ or 1 のデータを 1 秒間に何回送受信できるかを表す。




2) CAN 通信

CANはISOの規格に準拠したシリアル通信で、通信速度が速く短時間に大量のデータを送受信することが可能である。 2 本の配線(バス* 4 といい High,Low がある)の電位差を変化させてデータを送受信する。 高速 CAN(500 kbps) は走行制御系に、低速 CAN(125 kbps) はボデー制御系に使用している。

2 構造・機能

1) LAN 構成部品の取り付け位置(図Ⅱ-2)


LAN構成部品は、図の位置に取り付けられている。



図II-2 LAN構成部品の取り付け位置

2) CAN 通信の基本回路(図 II - 3)

CAN 通信のバス線は、一対のツイスト・ペア線(2本)を使用している。



図II-3 CAN 通信の基本回路

※4 バス:2本線で結ばれた通信回路上でデータを集め、必要なところに降 ろす様子が乗合バスに似ているので、バスといわれている。




- 3) CANへの接続ユニット
- (1) 走行制御系 CAN の接続ユニット(図II-4)

走行制御系 CAN に接続しているコントロール・ユニット(ECU)を表に示す。

表Ⅱ-1

○:接続

車体形状		セダン	
トランスミッション	MT	A	Т
装備システム	ABS付き	ABS 付き	VDC付き
エンジンECU	0	0	0
AT ECU		0	()
ABS ECU	0	0	
ABS/VDC ECU			0
舵角センサ・ユニット			0
ボデー統合ユニット	()	0	()



図Ⅱ-4 走行制御系 CAN 接続ユニット

- ・エンジン ECU と ABS/VDC ECU には終端抵抗が内蔵されており、この抵抗によってバスが安定し、2本のバス・ライン(CAN-High, CAN-Low)の電位差で信号の判別が可能となる。このバスを主線という。 その他のユニットは主線に対して並列に接続され、枝線という。
- ・主線の片方のバス・ラインが断線するとエラーを検出し通信ができなくなる。枝線の片方のバス・ラインが 断線するとエラーを検出するが、断線した枝線に接続されているユニット以外は通信することができる。




(2) ボデー制御系 CAN の接続ユニット(図Ⅱ-5)

ボデー制御系CANに接続しているコントロール・ユニットを表に示す。

表 II - 2 ():接続

オート・エアコンECU	0
コンビネーション・メータ	0
パワー・ウインドウ ECU	0
モニタ	0
ボデー統合ユニット	0



図Ⅱ-5 ボデー制御系 CAN 接続ユニット

ボデー制御系の低速 CAN は、バス線の片方が断線した場合、エラーを検出するが通信はできるようになっている。

3 点検・整備のポイント

1) 故障の検出(図Ⅱ-6)

ボデー統合ユニット又はLANシステム(各ユニット又は通信同路)に故障が発生した場合、イグニションONで、コンビネーション・メータのトリップ表示部に故障情報を表示する。(トリップのリセット・ノブを押すことにより、通常のトリップ表示に戻る)

故障情報が表示された場合は、一つ以上のダイアグノーシス・コード(DTC)がボデー統合ユニットに記憶され、読み出しは外部診断器で行う。

複数の故障情報が記憶されている場合は、①高速 CAN、②低速 CAN、③ボデー統合ユニット、①エンジン ECU、⑤ AT ECU、⑥ ABS/VDC ECUの優先順位で表示される。





図 II - 6 故障情報表示部

表 II - 3 故障情報の表示と表示内容

故障情報	内 容	異 常 箇 所
Er	高速 CAN,低速 CAN 故障	高速、低速両方のCAN通信系統に異常が発生している
Er HC	高速 CAN 故障	高速 CAN 通信系統に異常が発生している
Er LC	低速 CAN 故障	低速 CAN 通信系統に異常が発生している
Er IU	ボデー統合ユニット異常	ボデー統合ユニット関連に異常が発生している
Er EG	エンジン通信データ異常	エンジンECU内又は通信系統に異常が発生している
Er tC	AT通信データ異常	AT ECU内又は通信系統に異常が発生している
Er Ab	ABS/VDC 通信データ異常	ABS/VDC ECU内又は通信系統に異常が発生している
Er Pd	パワー・ウインドウ・コント ローラ故障	パワー・ウインドウECU内又は通信系統に異常が発生している

2) LAN システム整備上の注意点(図Ⅱ-7)

- ・システムのバス・ラインであるツイスト・ペア線にバイパス線を追加しないこと。
- ・ツイスト・ペア線を部分的にツイストをほどかないこと。
- 2本のバス・ライン間にすき間を作らないこと。
- ・バス・ラインの長さの違いは、元の長さの10cm以内にすること。
- ・コネクタ近くのツイストのほつれは8cm以内にすること。
- ・ツイスト・ペア線の特性を変更するとノイズに対して極端に弱くなる。
- ・ハーネスの修理を行う場合、ハンダで配線を結合し絶縁テープなどでしっかり保護する。



ハンダ付け、及びテープで保護

バイパス結線

図Ⅱ-7 ツイスト・ペア線の修理

富士重工

3) CAN通信配線(図Ⅱ-8,9)






図 II - 8 CAN 通信配線(1)



図Ⅱ-9 CAN 通信配線(2)



4) ボデー統合ユニット入出力(図Ⅱ-10)



図Ⅱ-10 ボデー統合ユニット入出力



5) ダイアグノーシス・コード(DTC)一覧


DTC	項目	診 断 内 容
なし	初期化通信が不可能	スパル・セレクト・モニタ通信線の断線又はショート
なし	ダイアグ・コード(DTC)が記録され ていない	コンビネーション・メータの内部故障
B 0100	ボデー統合ユニット・システム・エ ラー	ボデー統合ユニット内部故障
B 0101	BATT電源(制御)異常	バッテリ電源制御系回路の断線又はショート
B 0102	BATT 電源(backup) 異常	バッテリ電源バックアップ系回路の断線又はショート
B 0103	IGN電源異常	IGN電源系回路の断線又はショート
B 0104	ACC電源異常	ACC電源系回路の断線又はショート
B 0105	キー・インタ・ロック回路異常	キー・インタ・ロック回路のアース・ショート
B0106	シフト・ロック回路異常	シフト・ロック回路のアース・ショート
B0107	Rフォグ回路異常	リヤ・フォグ回路のアース・ショート
B 0201	高速 CAN フェール・エラー・カウン タ異常	高速 CAN の通信異常
B 0202	高速 CAN フェール・バス・オフ検出	主線が切断されたなど重大な通信異常
B 0211	高速 CAN(EGI) データ異常	エンジン ECU より異常データを受信
B 0212	高速 CAN(TCU) データ異常	AT ECU より異常データを受信
B 0213	高速 CAN(VDC/ABS) データ異常	VDC/ABS ECUより異常データを受信
B 0221	高速 CAN(EGI) データ未着	エンジンECUよりデータが到着しない
B 0222	高速 CAN(TCU) データ未着	AT ECU よりデータが到着しない
B 0223	高速 CAN(VDC/ABS) データ未着	VDC/ABS ECU よりデータが到着しない
В 0300	低速 CANフェール	低速 CAN 回路の片側及び両側、断線又はショート
В 0301	低速 CAN フェール・エラー・カウン タ異常	低速 CAN の通信異常
B 0302	低速 CAN フェール・バス・オフ検出	通信線のショートなど重大な通信異常
B 0311	低速 CAN (メータ)データ異常	メータより異常データを受信
В 0313	低速 CAN (モニタ)データ異常	モニタ・ユニットより異常データを受信
B 0314	低速 CAN(P/W) データ異常	パワー・ウインドウ ECU より異常データを受信
B 0321	低速 CAN (メータ) データ未着	メータよりデータが到着しない
B 0401	M照合NG	イモビライザ関連の故障
B 0402	イモビ・キー照合 NG	イモビライザ関連の故障
В 0403	E/GリクエストNG	イモビライザ関連の故障
B 0500	キーレスUART通信フェール	キーレス UART 回路の断線又はショート




参考 CAN 通信信号波形(図Ⅱ-11)


(1) 高速 CAN

測定箇所: B354 [OPコネクタ(CAN)]







《Hi信号を+, Lo信号を-で測定》



(2) 低速 CAN

測定箇所: i77 [CAN ジョイント・コネクタ(CAN)]





《Hi信号を+, Lo信号を-で測定》

図II-11 CAN 通信信号波形